

# ZVW30プリウス 取り付け説明書



この車両では ヘッドライトレベリングコンピュータが  
ダッシュボード奥にあり取り付けが困難なため  
トランクルームのレベリングセンサーハーネスに  
配線接続を行います。  
まずはトランクの床板を外します。



レベルセンサーの配線は  
コルゲートチューブの中にあるため  
ビニールテープを剥がし配線を取り出します。



コルゲートの中に配線は「桃色」「黄色」「青」の  
3本が入っているの  
桃色に モジュラー変換カプラーの赤を  
黄色に モジュラー変換カプラーの黒を  
青線は切断し センサー側(床側)に緑を  
コンピュータ側に黄色をつなぎます。



車種によって異なりますが  
メーターパネルの中に  
警告灯があります

接続は付属のエレクトロタップ または半田付けなどで行ってください。  
配線が細いため慎重に取り付けを行ってください。  
変換カプラーに付属のモジュラー配線と本機を繋ぎ 配線は完了です。  
本機のボリュームを一番左に回した状態で  
イグニッションを「ON」にして接続確認を行ってください。  
ヘッドライト警告灯が消灯しない場合は 接続状況に不備が発生しています  
問題が無い場合は点灯後 数秒で消灯します。  
エンジンを始動しヘッドライトを点けて本機の動作確認を行って作業は終了  
となります。  
※本書で使用している画像は参考画像となります 配線色や警告灯など  
モデルチェンジなどで変更になる可能性があります。